



Notfallcodes (Squawk) Transpondercodes für Luftfahrzeuge

Technische Grundlagen

- Transpondercode 4-stellig
- Oktalzahlen (0-7)
- Sekundärradar SSR
- ICAO-Standard global
- Radarschirm sichtbar

Weitere Codes

- 7000: VFR in CTR
- 2000: General Air Traffic
- 3000: ADR Air Defense

7700: General Emergency

- Triebwerksausfall
- Medizinische Notfälle
- Technische Defekte
- ATC-Priorität sofort
- Notdienste vorbereiten
- „Seven-seven - going to heaven“

7600: Radio Failure

- Kommunikationsausfall
- Positionsübertragung bleibt
- ATC passt Verkehr an
- Blindflug zur Landung
- „Seven-six - hear nix“

7500: Hijacking

- Flugzeugentführung
- Diskret setzen
- Sicherheitsprotokolle
- Keine Bestätigung
- „Seven-five - man with a knife“